

## Balance tubes (Parallelogrammrohre) for Pixy Crane System



Pixy balance tubes for improved rigidity.  
Parallelogrammrohre für erhöhte Steifigkeit.

### Assembly/Montage:



1.

Mount balance tube adapter to central pivot section as shown on foto. Screw it tight at the highest position. Pull down castor, it is not in use. Attach short balance tube (0,3m) to balance tube adapter and secure it with the pin. Attach as many balance tube extensions (1,3m) as necessary.

Montieren Sie den Parallelogrammrohr-Adapter am Mittelteil wie auf dem Foto gezeigt. Die Schraube wird am höchsten Punkt festgezogen. Die nicht benötigte Seilrolle wird nach unten gesetzt.

Montieren Sie das kurze Rohr (0,3m) am Parallelogrammrohr-Adapter und sichern es mit dem Sicherungsstift. Verbinden Sie so viel Rohrverlängerungen (1,3m) wie nötig.



2.

Attach as many balance tube extensions as necessary (6 pcs. for version 7). Mount balance tube support (2 pcs. for version 7) on the bracing as shown on foto. The balance tube support must always be in vertical position. Screw it tight.

Montieren Sie so viel Rohrverlängerungen (1,3m) wie nötig (6St. Für Version 7). Stecken Sie die Parallelogrammrohr-Stütze auf die Abspannung wie am Foto dargestellt. Ziehen Sie die Schraube fest, wenn die Stütze in senkrechter Stellung steht.



3.

Mount adapter plate with its screws to the remote mount. Assemble balance tube with turn buckle to the adapter plate.

Note:

The adapter plate can be left on the remote mount when disassembling the crane.

Schrauben Sie die Adapterplatte am Remote Galgen an.

Nun montieren Sie das Parallelogrammrohr mit Spannschloß an der Adapterplatte.

Hinweis:

Auch nach der Demontage des Krans kann die Adapterplatte am Remote Galgen montiert bleiben.